**CONTENU DE L'EMBALLAGE :**

- Quick Shot Plus
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

**INSTALLATION DES PILES :**

1. Dévissez le couvercle du compartiment pour piles (situé sous la manche du Quick Shot Plus handle)
2. Insérer 2 piles “AAA et refermez le couvercle du compartiment pour piles.
3. Vissez le couvercle du compartiment pour piles avant de l'utiliser.

***REMARQUE :*** *L'interrupteur d'alimentation situé à côté du compartiment pour piles permet d'allumer et d'éteindre le témoin et la fonction de vibration Rumble du Quick Shot Plus.*

**INSTALLATION DU WIIMOTE SANS LE WII MOTIONPLUS :**

***REMARQUE :*** *Le Quick Shot Plus n'est pas compatible avec la Wiimote avec étui. Retirez l'étui de la Wiimote avant l'installation.*

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut du Quick Shot Plus.
2. Insérez la Wiimote dans le Quick Shot Plus en la faisant glisser dans le socle pour Wiimote du Quick Shot Plus (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Fermez le loquet orangé qui est le plus proche du bouton “A” de la Wiimote. Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Nunchuk, fermez le second loquet et vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk, continuez à l'étape 5.
5. Par l'ouverture arrière du Quick Shot Plus, glissez le connecteur depuis le Nunchuk en dessous du loquet ouvert du Quick Shot et connectez le Nunchuk à la Wiimote.
6. Fermez le loquet orangé.

***REMARQUE :*** *Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre jeu pour les configurations des boutons.*

**INSTALLATION DU WIIMOTE AVEC LE WII MOTIONPLUS :**

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut du Quick Shot Plus.
2. Insérez la Wiimote dans le Quick Shot Plus en la faisant glisser dans le socle pour Wiimote du Quick Shot Plus (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Fermez les loquets orangés du Quick Shot Plus. Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Nunchuk, vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Nunchuk, continuez à l'étape 5.
5. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de Wii MotionPLUS a été retiré and et insérez le connecteur du Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe du Wii MotionPLUS.

**COMMENT ENLEVER LA WIIMOTE :**

1. Si le Nunchuk est attaché à la Wiimote ou au Wii MotionPLUS, enlevez d'abord le Nunchuk avant d'essayer d'enlever la Wiimote du Quick Shot Plus.

***REMARQUE :*** *Reportez-vous au manuel d'utilisation de la Wiimote pour le retrait du Nunchuk.*

2. Ouvrez les deux loquets orangés du Quick Shot Plus et soulevez la Wiimote par les boutons de désengagement du Wii MotionPLUS.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net

iSound® dreamGEAR®

## WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

***NOTE:*** *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

**Consumer Support Hotline:**
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

**Websites:**
www.dreamgear.net
www.isound.net

# Quick Shot PLUS Gold Edition

USER'S GUIDE

works with Wii™

dreamGEAR
www.dreamgear.net

**PACKAGE CONTENTS:**

- Quick Shot Plus
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**BATTERY INSTALLATION:**

1. Unscrew the battery compartment door (located on the bottom of the Quick Shot Plus handle) using a mini-screwdriver (not included).
2. Insert 2 “AAA” batteries and close the battery compartment door.
3. Screw the battery compartment door tightly before using.

***NOTE:*** *The power switch next to the battery compartment turns the LED & Rumble functions of the Quick Shot Plus on and off.*

**INSTALLING THE WII REMOTE WITHOUT WII MOTIONPLUS:**

***NOTE:*** *The Quick Shot Plus is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install.*

1. Open both of the orange latches located at the top of the Quick Shot Plus.
2. Insert the Wii Remote into the Quick Shot Plus by sliding it into the Wii Remote cradle of the Quick Shot Plus (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote until it stops.
4. Close the orange latch that is closest to the “A” button on the Wii Remote. If you are playing a game that does not require the Nunchuk, close the second latch and you are ready to play. If your game requires the use of the Nunchuk, continue to step 5.
5. Through the back opening of the Quick Shot Plus, slip the connector plug of the Nunchuk under the open latch on the Quick Shot and connect the Nunchuk to the Wii Remote.
6. Close the orange latch.

***NOTE:*** *Please refer to your game's User's Guide for button configurations.*

**INSTALLING THE WII REMOTE WITH WII MOTIONPLUS:**

1. Open both of the orange latches located at the top of the Quick Shot Plus.
2. Insert the Wii Remote into the Quick Shot Plus by sliding it into the Wii Remote cradle of the Quick Shot Plus (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote until it stops.
4. Close the orange latches on the on the Quick Shot Plus. If you are playing a game that does not require the Nunchuk, you are ready to play. If your game requires the use of the Nunchuk, continue to step 5.
5. Make sure the connector cover of the Wii MotionPLUS has been removed and insert the connector plug of the Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii MotionPLUS.

**HOW TO REMOVE THE WII REMOTE:**

1. If the Nunchuk is attached to the Wii Remote or the Wii MotionPLUS, remove the Nunchuk first before trying to remove the Wii Remote from the Quick Shot Plus.

***NOTE:*** *Please refer to the Wii Remote's User's Guide for Nunchuk removal instructions.*

2. Open both orange latches on the Quick Shot Plus and lift the Wii Remote out by the Lock Release buttons on the Wii MotionPLUS.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**

- Quick Shot Plus
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

**COLOCACIÓN DE LA PILA/BATERÍA:**

1. Desenrosque la tapa del compartimiento de las pilas/baterías (situado en la parte inferior del mango del Quick Shot Plus) usando un destornillador pequeño (no incluido).
2. Coloque 2 pilas/baterías “AAA” y cierre la tapa del compartimiento.
3. Vuelva a enroscar la tapa con firmeza antes de utilizarlo.

***NOTA:*** *El interruptor junto al compartimiento de las baterías activa o desactiva las funciones LED y Vibración del Quick Shot Plus*

**COLOCACIÓN DEL MANDO DE CONTROL WII SIN EL WII MOTIONPLUS:**

***NOTA:*** *El Quick Shot Plus no es compatible con la funda de silicona para mando Wii. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlo.*

1. Abra los dos seguros naranja situados en la parte superior del Quick Shot Plus.
2. Coloque el mando de control Wii dentro del Quick Shot Plus deslizándolo dentro de receptáculo (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando Wii hasta que se detenga.
4. Cierre el seguro naranja que está más próximo al botón “A” del mando Wii. Si va a jugar a un juego que no requiere Nunchuk, cierre el otro seguro y está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk, continúe con el paso 5.
5. A través de la abertura trasera del Quick Shot Plus, deslice la clavija del conector del Nunchuk por debajo el seguro naranja abierto del Quick Shot y conecte el Nunchuk al mando Wii.
6. Cierre el seguro naranja.

***NOTA:*** *Por favor, vea la guía de usuario del juego para la configuración de botones.*

**COLOCACIÓN DEL MANDO DE CONTROL WII CON EL WII MOTIONPLUS:**

1. Abra los dos seguros naranja situados en la parte superior del Quick Shot Plus.
2. Coloque el mando de control Wii dentro del Quick Shot Plus deslizándolo dentro de receptáculo (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando Wii hasta que se detenga.
4. Cierre los seguros naranja del Quick Shot Plus. Si está jugando un juego que no requiere Nunchuk, está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk, continúe con el paso 5.
5. Compruebe que ha quitado el tapón del conector del Wii MotionPLUS y ha conectado el Nunchuk en el conector de Extensión Externa del Wii MotionPLUS.

**COMO SACAR EL MANDO DE CONTROL WII:**

1. Si el Nunchuk está conectado al mando de control Wii o al Wii MotionPLUS, primero desconecte el Nunchuk antes de intentar quitar el mando de control del Quick Shot Plus.

***NOTA:*** *Por favor vea la guía de usuario de su mando de control Wii para instrucciones de desconexión del Nunchuk.*

2. Abra ambos seguros naranjas del Quick Shot Plus y levante el mando Wii por los botones de liberación del Wii MotionPLUS.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net